

MONTAGGIO



1
Rendere accessibile il cassonetto per avvolgibile esistente.



2
Misurare il vano interno del cassonetto per determinare la lunghezza e lo spessore dei pannelli isolanti.



3
Tagliare a misura la COIBENTAZIONE (fare attenzione al passaggio cinghia o al cavo motore).



4
Inserire i pannelli isolanti. L'isolamento richiede una battuta all'architrave e al di sopra dell'infisso (es.: montare un angolare).



5
Tagliare a misura ed inserire dei pezzi di riempimento.



6
Fissare l'isolamento (utilizzare un morsetto).



7
Fissare e sigillare i pannelli isolanti con schiuma per montaggio alla battuta e nelle zone di giunzione.



8
La COIBENTAZIONE è completamente montata.



9
Consiglio: Per l'ispezione successiva ritagliare un'apertura nell'isolamento, aprirla alzandola e risigillarla.

ISOLAMENTO LATERALE

Dapprima si prendono le misure dei due pannelli isolanti laterali. li si taglia a misura e li si incolla con schiuma per montaggio.

Rullo montato con puleggia e cinghia dovranno prima essere smontati.

